

**Anleitung für  
PP2310, PP0382, PP0381, PP2309,  
PP0384, PP0380 und PP3420**

**Bestandteilliste**

- 4 x Seitenwände (A - D)
- Querstreben (E)
- 1 x Boden (F)
- Schrauben

**Aufbau**

Schritt 1:

Verbinden Sie die Seitenwände A – D miteinander, sodass diese ineinandergreifen. Stellen Sie hierbei sicher, dass die vorgebohrten Löcher nach außen zeigen.

Schritt 2:

Verschrauben Sie alle Seitenwände miteinander. Befestigen Sie dann die Querstreben (E) an den Seitenwänden.

Hinweis: Je nach Modell sind mehr oder weniger als 3 Querstreben im Lieferumfang enthalten. Die Skizze unten dient lediglich der Veranschaulichung.

Schritt 3:

Legen Sie den Boden (F) von oben in den Blumenkasten.

