

- 2x Onderkanten
- 2x Zijkanten
- 1x Bodem
- 3x Planken
- 1x Zakje met schroeven

1. Plaats de zijkanten A en D in elkaar met de schroefgaten naar de buitenkant gericht, verzeker dat de schroefgaten voor de bodem naar beneden gericht zijn zodat u de planken (E) erin kan schroeven.
2. Schroef alle zijkanten te samen zoals aangetoond, draai dan de plantenbak om en schroef de 3 planken (E) aan de bodem.
3. Zet de plantenbak terug recht, en plaats de basis erin (F).
4. Voor grotere plantenbakken kan u 4 of meer planken hebben om vast te schroeven.

