



Instruction Manual Electric Patio Heater

Model: OL1822



Merci de lire ces instructions avec attention avant l'utilisation de votre nouveau chauffage


Avertissement :

N'utilisez ce chauffage que sur une surface horizontale plane. de manière ce que les pieds du chauffage soit tous en contact avec le sol. (Si le chauffage venait à basculer ou à se retrouver en position de déséquilibre, le système de sécurité le coupera automatiquement

1. Placez le chauffage à l'extérieur ou dans une zone ouverte. Veuillez le tenir à l'écart d'objet inflammable, de la végétation ou bien encore de votre mobilier d'extérieur (distance minimum d'1 mètre).
2. Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
3. Ne pas utiliser dans une zone non-aérée.
4. Ne pas utiliser dans une zone où vous ranger du pétrole, du gaz, de la peinture ou toute autre matière hautement inflammable.
5. Ne jamais couvrir la grille de sécurité, ne jamais tenter d'y insérer des objets.
6. Ne jamais placer sur ou sous une prise électrique.
7. Ne jamais déplacer le chauffage lorsque celui-ci est encore branché. Veuillez attendre que le chauffage soit débranché et ait refroidi.
8. Ne pas toucher au chauffage lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.
9. Ne jamais laisser le chauffage en fonctionnement sans surveillance ou lorsque que des enfants ou des animaux de compagnie se trouvent à proximité de ce chauffage.
10. Les indications des différentes positions du chauffage seront visibles à une distance d'1 mètre.

11. Le socle du chauffage doit être placé de façon sécurisée sur une surface plate et horizontale. Les supports muraux (si présents) doivent être installés horizontalement.
12. Ne pas placer l'appareil à proximité de rideaux ou autres objets inflammables.
13. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation.
14. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
15. Assurez vous que le chauffage soit placé sur le sol de façon sécurisée.
16. Si vous avez des doutes concernant la sécurité ou l'installation de votre appareil, merci de faire appel à un électricien.
17. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

18. Cet appareil est seulement prévue pour une utilisation domestique . Ne pas utiliser dans un immeuble, une serre, une étable ou une grange où le feu pourrait se déclarer rapidement et se propager.
19. La tête de l'appareil peut atteindre une température importante pendant l'utilisation de l'appareil. Merci d'attendre que le chauffage soit complètement refroidi avant de procéder à son nettoyage.
20. Ne pas se servir de cet appareil pour sécher des vêtements, serviettes etc
21. Ne pas utiliser cet appareil comme chauffage pour sauna
22. Ne pas immerger cet appareil sous l'eau.
23. Des traces noires peuvent apparaître sur la surface des éléments de chauffe pendant quelques minutes quand vous le mettez en marche. Cela n'effectuera pas sa performance.



UTILISATION :

Connecter le câble à une alimentation électrique 13 Amp, située dans un endroit sec et sécurisé.

Le bouton sur la tête du chauffage sert à contrôler les réglages . (0) pour OFF , (1) pour 650 watts, (2) pour 1350 watts, (3) pour 2000 watts.

Bien que le chauffage résiste aux averses, veuillez ne pas l'utiliser lorsqu'il pleut ou dans toute autre situation de ce type pour maximiser sa durée de vie.

Toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise quand l'appareil n'est pas en marche.

SOIN ET ENTRETIEN:

- Lorsque vous déconnectez le câble d'alimentation de la prise et qu'il a refroidi, veuillez nettoyer la surface du chauffage avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de produits corrosifs ou de solvants pour nettoyer votre chauffage. Ne jamais immerger dans l'eau.
- Tous les remplacements, y compris celui de l'halogène devront être effectués par un électricien qualifié pour vous assurer de pouvoir de nouveau profiter de votre chauffage en toute sécurité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation : 240 V - 50 Hz

Puissance max : 2000 Watts

Poids net : 9 kg

Isolation classe I

Hauteur : 120-210 cm

Déballer votre nouveau chauffage en vous assurant que toutes les pièces et tous les composants du produit soit bien présents. Assurez-vous également que la tête du chauffage ne garde aucun morceau d'emballage.

À l'aide des consignes d'installation, assemblez votre chauffage halogène.

Ne branchez pas votre chauffage tant que l'installation n'est pas complètement terminée.

Ne branchez le chauffage halogène s'il s'avère que l'un des composants de votre chauffage soit défectueux ou endommagé.

Si vous avez le moindre doute concernant l'utilisation de cet appareil, contactez votre fournisseur :

Primevère-Paris

info@primevere-paris.com

Tel. 05 81 18 79 09

