


## Kabelaansluiting




## LED-verlichting (Zonwering)




1. V+ = Aansluiting kabel met witte streep
2. V- = Aansluiting kabel met doorzichtige streep

## Motor (Zonwering)



3. L = Blauwe kabel
4. U = Bruine kabel
5. D = Zwarte kabel
6. = Geen kabel
7. E = Geel-groene kabel


## Netstroom



8. E = Geel-groene kabel
9. = Geen Kabel
10. N = Blauwe kabel
11. = Geen kabel
12. L = Bruine kabel






## Afstandsbediening opzetten

- Druk „P2“ op de WiFi doos (het LED-lampje knippert).
- Druk „Stop“ op de WiFi doos (het LED-lampje knippert sterker).
- Druk „Up“ op de afstandsbediening.
- Het apparaat piept terwijl het apparaat synchroniseert met de afstandsbediening.
- De opzet-procedure is nu voltooid.







## Smart apparaat opzetten

- Download een QR-Code-Scanner van de App Store.
- Open de QR-Code-Scanner-App en scan de QR-Code voor Android of Apple.
- Open link in browser en download de App „Awning“ (tekst is uitsluitend in het Engels).



1. Gebruikersnaam en wachtwoord ingeven (voor toegang tot de WiFi).
2. Druk eerst „Start“ in de App.
3. Druk drie keer achterelkaar gelijktijdig „Up“ en „Down“. Bij de derde keer houdt u beide knoppen 10 seconden ingedrukt.
4. De smart box piept terwijl de aansluiting tot stand wordt gebracht.
5. Zodra de procedure voltooid is, kunt u de zonwering bedienen via uw App.

Mocht "Connection failed" op uw scherm verschijnen, trekt u de stekker van de WiFi doos uit het stopcontact. Delete en verwijder de App van al uw apparaten. Herhaal vervolgens stappen 1, 2 en 3.



**Opmerking:** Als uw apparaat aan de WiFi is aangeloten is, en de electriciteit wordt uitgeschakeld, ziet u in de App „Device offline“.

Schakel de electriciteit weer aan, open de App en wacht 60 - 120 seconden om de App verbinding met de WiFi te herstellen. In de App ziet u weer "Device online".

Mocht de App Nog steeds "Device offline" aantonen, sluit en opent u de App om het contact te herstellen (App verwijderen of deleten is niet nodig).

