


Warmastone™

3 - in - 1

OPLAADBARE HANDVERWARMER



1. Blauwe LED: 100% opgeladen
2. Blauwe LED: 75% opgeladen
3. Blauwe LED: 50% opgeladen
4. Blauwe LED: 25% opgeladen
5. Lichtschakelaar
 - Lang indrukken om licht aan/uit te schakelen
 - Kort indrukken om de lichtinstelling te kiezen (zaklamp, SOS signaal of stroboscoop)
6. 5V output voor USB om bv. een mobiele telefoon op te laden, schakelt automatisch aan/uit bij in- of uitpluggen
7. 7,5V input voor Micro-USB aansluiting om de handverwarmer op te laden
8. AAN/UIT knop voor verwarming
 - Lang indrukken om verwarming aan/uit te schakelen
 - Kort indrukken om hoge of standaard warmte te kiezen
9. Groene LED: standaard warmte-instelling
10. Rode LED: hoge warmte-instelling
11. Witte LED: zaklamp-instelling
12. Bevestiging for draagband

HANDLEIDING

Dient als oplader voor bv. een mobiele telefoon waarvan de batterij leeg of bijna leeg is. LET OP: geschikt voor gebruik als er geen stopcontact of gewone oplader beschikbaar is. Niet geschikt om een nieuw apparaat voor de eerste keer op te laden. Hiervoor heeft u een gewone oplader nodig.

Let op: Om de levensduur van dit artikel te verlengen, raden wij aan om het volledig op te laden na elk gebruik. Verder is het aan te bevelen om het artikel elke 6 maanden volledig op te laden om de batterijsterkte te behouden.


Handverwarmer opladen

De handverwarmer kan opgeladen worden door aansluiting op een computer, een adapter of in uw auto dmv een USB stekker (7).

1. Sluit de handverwarmer aan op de externe energie-bron dmv de bijgesloten USB stekker (7).
2. Het blauwe LEDs tonen de oplaadstatus.
3. Als alle LEDs aan zijn is de batterij volledig geladen.

Andere apparaten met de handverwarmer opladen

Gebruik de juiste verbindingkabel (zie afbeelding).



Let op: opladen via de 5V USB-aansluiting wordt automatisch aan/uit-geschakeld bij in- of uitpluggen

OPLADEN

Als de handverwarmer volledig geladen is, kan men bv. een iPhone 6/6S/7 tot 2 maal opladen als alleen de oplaad-instelling gebruikt wordt.

Met een volle batterij kan de handverwarmer tot 5 uur warmte leveren als alleen de verwarmings-instelling gebruikt wordt.

Met een volle batterij kan de handverwarmer tot 60 uur licht geven als alleen de zaklamp-instelling gebruikt wordt.

WARMTE INSCHAKELEN

Knop (8) lang indrukken om verwarming aan/uit te schakelen Knop (8) kort indrukken om standaard (groen) of hoge warmte (rood) te kiezen

LICHT

Knop (5) lang indrukken om het heldere witte LED licht aan/uit te schakelen

Knop (5) kort indrukken om licht-instelling te kiezen (zaklamp, SOS signaal of stroboscoop)

Specificaties

Input voltage: 5V 2000 mA

Output voltage: 5V 2000 mA

Li-ion batterij: 6800 mAh

Status-indicatie:

- Batterij status (25% - 50% - 75% - 100%)
- Standaard temperatuur (40-45 graden)
- Hoge temperatuur (50-55 graden)

Afmetingen: 9,85 x 6,85 x 2,88cm

Gewicht: 145g

ONDERDELEN

1x handverwarmer

1x zakje

1x draagbandje

1x USB-kabel

1x Micro USB-kabel

1x iPhone stekkers

1x Mini USB adaptor

1x handleiding

1x fietsbevestiging

Let op:

Wijzigingen aan dit apparaat zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten. Gebruik alleen volgens deze voorschriften om schade aan het apparaat en de omgeving te voorkomen (kortsluiting, elektrische schok, brand, enz.). Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing. Bij onjuist gebruik is de garantie niet geldig.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Schade aan uzelf of uw omgeving, veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, beschadiging of onjuist gebruik van het apparaat, wordt niet door onze garantie gedekt en maakt de garantie ongeldig.



Made in PRC